# CALIBRATION Instruction Manual 荷重校正手順書 (Ver 1.01) CHECK MAN CM-8

This procedure manual is a reference material created so that the customer can easily calibrate the load. 本手順書は、お客様が簡易的に荷重校正できるよう作成された参考資料です。

## <u>Step.1 Preparation(準備)</u>

Prepare the load cell calibration certificate. (Rated output and rated capacity values are required) ロードセル試験成績書を準備します(定格出力と定格容量/設定表示値の値が必要となります。) Connect the load cell to the checkman with a connector and turn on the power. チェックマンとロードセルをコネクタ接続し電源を投入。



## <u>Step.2 Language Select(言語設定)</u>

Operation:「MENU key」→「System(システム設定)」→ ▶ key → 「General(全般)」→ ▶ key → 「Language(言語)」→ ▶ key → Select menu language (言語を選択) → 「ENTER key」→「MENU key」

Setting value: Japanese(日本語)\*Initial state (初期值)、English



# <u>Step .3 Disable calibration protection.(校正プロテクトを無効にします。)</u>

Operation:「MENU key」→「System(システム設定)」→▶ key →「General(全般)」→ ▶ key → 「AdJust Protect(校正プロテクト)」→▶ key → 「Disabl (無効)」 →「ENTER key」→ 「MENU key」

〈 - ベ 校正プロテクト	🗠 🛋 < AdJust Protect
▲ 無効	Disable 🗸
有効	Enable
【 戻る 決定 Ⅰ	Back Enter I

# <u>Step .4 Change the display unit(表示単位)</u>

Operation:「MENU key」→ 「Input (入力設定)」→ ▶ key → 「Strain Input(ストレン入力) 」→ ▶ key → 「Disp Unit(表示単位)」→ ▶ key → Change the display unit (表示単位を変更する) → 「ENTER key」→「MENU key」

Example: If the Rated Capacity value is 30kN, select「kN」.(例:定格容量/設定表示値が30kNの場合「kN」を選択します。 )



### <u>Step .5 Change the decimal point position(小数点位置)</u>

Operation:「MENU key」→ 「Input (入力設定)」→ ▶ key → 「Strain Input(ストレン入力) 」 → ▶ key → 「DecPoint(小数点位置)」 → ▶ key → Selection of decimal point position (小数点位置の選択) → 「ENTER key」→「MENU key」

Example: If the Rated Capacity value is 30.00kN, select「###.##」(例:定格容量/設定表示値が30.00kNの場合「###.##」を選択します。 )



#### <u>Step.6 ManuAdjust(等価校正) / ZeroAdjust(ゼロ点校正)</u>

Operation: 「MENU key」 → 「Input (入力設定)」 → ▶ key → 「Strain Input(ストレン入力)」 → ▶ key → Manu Adjust(等価校正) → ▶ key → 「Execute (Executed with no load on the load cell / ロードセル無負荷状態にて実行)」 → 「ENTER key」 → OK → 「ENTER key」 → 「MENU key」



#### <u>Step .7 ManuAdjust(等価校正) / Rated output value(定格出力值)</u>

Operation:「MENU key」 → 「Input (入力設定)」 → ▶ key → 「Strain Input(ストレン入力) 」 → ▶ key → 「ManuAdjust(等価校正)」 → ▶ key → Next(次へ) → 「ENTER key] → Rated Output(出力定格)mV/V → 「ENTER key] → Enter the rated output value (定格出力値を入力) → 「ENTER key] → Execute(実行) → 「ENTER key] → OK → 「ENTER key] → 「MENU key]

、。💩 、 等価校正		2/2	۰ 📥 ۲ ManuAdjus	t	2/2
等価負荷校正		• P1	ManuAdiust		• P1
出力定格	+1.2340	mV/V	RatedOutput	+1.2340	mV/V
設定表示値	+030.00	k N	SettingDisp	+030.00	k N
	実行			Execute	
【 戻る	決定	E	Back	Ent	ter 🗉
		2 (2			2 (2
〈 🍅 〈 等恤役止		272	🔍 😋 < ManuAdjus	t	2/2
等価負荷校正		• 191	ManuAdjust		• P1
出力定格	+1.2340	mV/V	RatedOutput	+1.2340	mV/V
設定表示値	+030.00	k N	SettingDisp	+030.00	k N
				Execute	
	・実行			Execute	

### <u>Step .8 ManuAdjust(等価校正) / Rated Capacity value(定格容量/設定表示值)</u>

Operation:「MENU key」→「Input (入力設定)」→▶ key →「Strain Input(ストレン入力)」 →▶ key → Manu Adjust(等価校正) → ▶ key → Next(次へ) → 「ENTER key」→ Setting Disp(定格容量/設定表示値)kN →「ENTER key」→ Enter the rated Capacity value(定格容量/設定表示値kNを入力) → 「ENTER key」→「Execute(実行)」 →「ENTER key」→ OK → 「ENTER key」→「MENU key」 Example: If the Rated Capacity value is 30.00kN, enter 「+ 030.00kN」 (例:定格容量/設定表示値が30.00kNの場合「+030.00kN」と入力 )

t		
- ふ 等価校正 2/2	ं 🕹 ं ManuAdjust 2/2	As reference:
等価負荷校正	ManuAdjust	<b>*If the Rated Capacity value is 3.000kN, enter</b> 「+ 03.000kN」
出力定格 +1.2340 mV/V	RatedOutput +1.2340 mV/V	(3.000kNの場合「+03.000kN」)
設定表示值 +838.00 k M	SettingDis, +030.00 k W	*If the Rated Capacity value is 100.0kN, enter $[+0100.0 \text{kN}]$
		(100.0kNの場合「+0100.0kN」)
実行	Execute	*If the Boted Connective value is 200 0kN onter [+ 0200 0kN]
□ 戻る 決定 □	🖬 Back Enter 🖪	(200.01  M)
		(200.0KNO)場合「+0200.0KN」)
< 🕹 < 等価校正 2/2	< 🕹 < ManuAdjust 2/2	*If the Rated Capacity value is 3000N, enter $[+03000N]$
等価負荷校正	ManuAdiust	(3000Nの場合「⊥03000N」)
出力定格 +2.0000 mV/V	RatedOutput +2.0000 mV/V	
設定表示値 +030.00 kN	SettingDisp +030.00 kN	
• 実行	- Execute	

◀ 戻る 決定 E ◀ Back Enter E

### <u>Step .9 Returns calibration protection to enabled.(校正プロテクトを有効に戻します。)</u>

Operation:「MENU key」→「System(システム設定)」→「General(全般)」→ ▶ key →「AdJust Protect(校正プロテクト)」 → ▶ key → 「Enable(有効)」 → 「ENTER key」→「MENU key」



【CAUTION】Please refrain from automatic adjustment as it requires equipment and technology. 【注意】実負荷校正は、設備や技術等が求められるためご使用をお控え下さい。

# FUJI CONTROLS CO., LTD.

E-mail:sales@fujicon.net URL:https://www.fujicon.net